PRODOMIA


NÁVOD PRO PROVÁDĚNÍ ODEČTŮ BYTOVÝCH MĚŘIDEL VODY A TEPLA

+420 272 657 262
V Dolině 1533/1d, 110 00 Praha
www.prodomia.cz
praha@prodomia.cz
IČ: 26320185
DIČ: CZ26320185

PRODOMIA

Měření spotřeby vody

Pro měření spotřeby se používají vodoměry, jejich odečet je velice jednoduchý. Každý vodoměr má své výrobní číslo a budík, na kterém se načítají m3 spotřebované vody. Modrý vodoměr zpravidla měří studenou vodu a červený teplou. Pro odečet opíšeme výrobní číslo a hodnoty na číselníku (různé barvy čísel odlišují jednotky a desetiny, odečet z obrázku by tedy byl 0,001 m3).




+420 272 657 262
V Dolině 1533/1d, 110 00 Praha
www.prodomia.cz
praha@prodomia.cz
IČ: 26320185
DIČ: CZ26320185

PRODOMIA

Měření spotřeby tepla na radiátorech

Pro měření spotřeby tepla existuje několik způsobu. Klasickou možností jsou tzv. rozdělovače topných nákladů. Jedná se malé zpravidla bíle krabičky, které se nachází na každém radiátoru v bytě. Každý měřič má na těle výrobní číslo, které je třeba také opsat. Odečet se provádí na malém display, kde se střídá několik hodnot. Měřiče tepla na radiátorech se zpravidla každý rok vynulují a od 1.1. načítají nové období.



Pro odečet měřičů **Siemens a Caloric.** Na display se střídají následující hodnoty: **Md 31.12.** (datum odečtu) – **M 00000** (odečet) – **Mc 00000** (kontrolní hodnota) – **00000** (aktuální stav). Pro roční odečet za celé období tedy použijeme hodnotu s indexem Memory:



Další typy RTN

měřiče **Doprimo a Ista** je třeba odečíst hodnotu **s indexem A**:



pro odečet měřičů **B-Meters** odečítáme hodnotou s indexem **U**:



měřiče **Metra** odečítáme hodnotou s indexem **SM**



+420 272 657 262
V Dolině 1533/1d, 110 00 Praha
www.prodomia.cz
praha@prodomia.cz
IČ: 26320185
DIČ: CZ26320185


PRODOMIA

Měření spotřeby tepla kalorimetrem

Další možností měření tepla je tzv. kalorimetr, jedná se o jeden měřič, který měří spotřebu tepla v celé jednotce. Kalorimetr má zpravidla jedno tlačítko, kterým se lze pohybovat mezi úrovněmi měření. Pokud se Váš kalorimetr nachází ve společných částech domu, není třeba posílat jeho samoodečet.

Pokud máte měřič tepla umístěn v bytě, nejjednodušším způsobem je odečíst aktuální hodnotu, tedy tu, která na display již svítí nebo se zobrazí po stisknutí tlačítka. **Odečet musí být v kWh, GJ nebo MWh.** Je důležité dávat pozor na desetinnou čárku a také opsat výrobní číslo.







+420 272 657 262
V Dolině 1533/1d, 110 00 Praha
www.prodomia.cz
praha@prodomia.cz
IČ: 26320185
DIČ: CZ26320185

V případě, že si nebudete vědět rady, která hodnota je ta správná, vždy je možnost zaslat všechny, které vidíte a my už si tu správnou vybereme. Ideální je do formuláře přiložit fotografie měřičů, tak se vyvarujete možným překlepům či absenci desetinné čárky a následným reklamacím.

Po úspěšném vyplnění samoodečtového formuláře Vám na email přijde potvrzení o odeslání.

Kdykoli nás také můžete kontaktovat:

272 657 262

odecty@prodomia.cz

V Dolině 1533/1d, Praha 10 – Michle